NETBOX Rail+

A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
GERMANY

fon: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de
www.ah-meyer.de

A. & H. MEYER Sdn. Bhd.
528797-M
3, Jalan Astaka U8/84
Section U8, Bukit Jelutong
40150 Shah Alam
Malaysia

fon: +60 3 7845 7277
fax: +60 3 7845 2155
sales@ah-meyer.com.my
www.ah-meyer.com.my

A. & H. MEYER Brasil Industria de Material Elétrico Ltda.
Rua Bento Torquato da Rocha 311
Bairro: Vila Nova
CEP: 89.237-100 Joinville - SC
Brazil

fon: +55 47 3278 4028
fax: +55 47 3278 4029
marc.heitmann@ah-meyer.com
CNPJ 20.017.173/0001-20



Art.-Nr.	MNP2...	MNP3...	MNP4...	MNP5...	MNP6...	MNP7...	MNP8...	MNP9...	MNPA...	
M	2	3	4	5	6	7	8	9	10	= Artikelnummer = Anzahl der Module
A	181.8	234.8	287.8	340.8	393.8	446.8	499.8	552.8	605.8	= Gesamtlänge der Box
B	162	215	268	321	374	427	480	533	586	= Einbaulänge
C	162.5	215.5	268.5	321.5	374.5	427.5	480.5	533.5	586.5	= Länge des Ausbruchs

Produkt code
Quantity of Outlet Modules
total Length
Installation length
Length of cut-out

QR-Code laden
für Maßzeichnung
Load QR-Code for dimension drawing

1 NETBOX Rail+ eingebaut (Beispiel)
Mounted NETBOX Move (example)

2 Einbautiefe
Installation depth

3 Wand- und Plattenstärken bis 35 mm
Wall- and plate thicknesses till 35 mm

4 Verrastung zum Lösen der Blende
Latching to remove cover

5 Befestigungsschraube zum Befestigen der Box in der Wand oder Platte
Mounting screw to fix box in wall or plate

6 Befestigungslasche
Mounting lug

lusati®