



Maß: www.ah-meyer.de 
Measures: www.ah-meyer.de 
Mesures: www.ah-meyer.de 

NETBOX Line in Ausbruch einlassen
Engage NETBOX Line in cut-out




Befestigen der NETBOX Line durch Rastmechanismus
Mounting the NETBOX Line via click-stop device



4 x

Zusätzliche Befestigung bei Tragarm-Montage
Additional mounting of a monitor arm



1 Befestigungsschraube von unten durch Bügel und Line führen und passenden Reduzerring (M8/M10/M12) einlegen.
Lead the screw from the bottom through the bracket and Line, use the suitable reduction-ring (M8/M10/M12).

2 Anschließend die Säule auf die Schraube drehen und in Position bringen.
Fix the mount to the screw and bring it in position.

3 Endgültige Fixierung durch geeignetes Werkzeug.
Use a suitable tool to mount the monitor arm.

Art.-Nr.	Ausbruch (AxB)	C	D
 2H_2...	140.5x77.5	140	160.2
 2H_3...	193.5x77.5	193	221.2
 2H_4...	246.5x77.5	246	274.2
 2H_5...	299.5x77.5	299	327.2
 2H_6...	352.5x77.5	352	380.2
 2H_7...	405.5x77.5	405	433.2
 2H_8...	458.5x77.5	458	486.2
 2H_9...	511.5x77.5	511	539.2
 2H_A...	564.5x77.5	564	592.2

4x  Art.Nr.: 4307000170 für Nachbestellungen
Art.nr.: 4307000170 for repeat order

Bedienung und Installation siehe Rückseite!
Operation and installation see at the back!